



## 深圳市潮流网络技术有限公司

### WP810 技术白皮书



固件版本：1.0.1.1

**深圳市潮流网络技术有限公司****目录**

<b>1 安装常见问题 .....</b>	<b>1</b>
1.1 WP810 的电源规格 .....	1
1.2 WP810 连接启动设备 .....	1
1.3 如何连接 Wi-Fi 网络? .....	2
1.4 如何查看, 配置 WP810 的 IP 地址? .....	3
<b>2 功能应用 .....</b>	<b>5</b>
2.1 如何登陆 WP810 的 Web 界面? .....	5
2.2 如何注册分机? .....	6
2.3 如何直接拨打电话? .....	7
2.4 如何使用通讯录拨打电话? .....	8
2.5 如何使用通话记录拨打电话? .....	8
2.6 如何通过 IP 方式拨打电话? .....	9
2.7 如何设置快速拨号? .....	10
2.8 如何重播电话? .....	11
2.9 如何设置三方会议? .....	12
2.10 如何保持和取消保持会议? .....	13
2.11 如何通话转移? .....	13
2.12 如何呼叫转移? .....	14

---

2.13 如何实现语音留言功能? .....	15
2.14 如何实现留言录音转发个人邮箱? .....	16
2.15 如何查看语音留言? .....	17
2.16 如何设置 DND 免打扰模式? .....	18
2.17 如何进行 PTT/组播对讲? .....	18
2.18 如何使用优先/紧急通道进行 PTT/组播对讲? .....	21
2.19 如何进行多播对讲? .....	22
<b>3 常见问题 .....</b>	<b>25</b>
3.1 如何设置黑名单? .....	25
3.2 如何导入/导出电话薄? .....	25
3.3 如何修改管理员密码? .....	26
3.4 如何设置话机语言? .....	27
3.5 如何设置话机时间? .....	27
3.6 如何锁屏话机? .....	27
3.7 如何设置静音/振动模式? .....	29
3.8 如何设修改话机铃声? .....	30
3.9 如何设置话机自动应答? .....	30
3.10 如何设置通话中拒绝新来电? .....	31
3.11 如何配置来电不显示号码? .....	31
3.12 如何查看话机当前版本信息? .....	31
3.13 话机分机注册掉线处理方式? .....	32
3.14 如何预置保存 SSID? .....	33



3.15 如何手动升级固件? .....	34
3.16 如何服务器方式升级固件? .....	35
3.17 如何手动下载/上传配置文件? .....	36
3.18 如何通过服务器上传配置文件? .....	37
3.19 如何一键触发固件和配置更新? .....	38
3.20 如何进行恢复出厂? .....	38
3.21 如何备份文件? .....	39
3.22 如何抓取系统日志? .....	40
3.23 如何抓取数据包? .....	41
<b>4 更多支持 .....</b>	<b>41</b>



# 1 安装常见问题

## 1.1 WP810 的电源规格

- ❖ WP810 基座使用 5V 1A 标配电源适配器。
- ❖ WP810 手柄使用 1500mA 锂离子电池，待机时间 120h，通话时间 6h。

## 1.2 WP810 连接启动设备

- 充电基座连接




图 1 充电基座

- WP810 手柄




图 2 WP810 话机安装

请参考以下步骤安装话机电池：

1. 打开电池盖。
2. 将电池的电极对应左下角插槽，插入话机后部。
3. 合上电池盖。
4. 长按挂机/电源键  启动话机。

**注意：**第一次使用话机前请将电池完全充电。

## 1.3 如何连接 Wi-Fi 网络？

### ● 自动部署

为了便于部署，WP810 可自动识别并连接到名为 wp\_master 的默认 SSID，

密码 (WPA/WPA2 PSK) 为 wp!987@dmin。用户可以预先配置 wp\_master 网络，以便 WP810 自动连接到已配置的 Wi-Fi 网络。如果在默认情况下隐藏 SSID，WP810 手机仍然可以连接到 Wi-Fi 网络。

### ● 手动连接

WP810 支持双频 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi，请参阅以下步骤将 WP810 连接到 Wi-Fi 网络：

1. 按下菜单键并前往设置→网络。
2. 选择 Wi-Fi 类型，点击无线网络进行 Wi-Fi 搜索。
3. 选择要连接的网络，点击选项->连接，输入正确的密码，点击“连接”。

如果 Wi-Fi 网络连接成功，WP810 将在主菜单上显示 Wi-Fi 图标。



图 3 WP810 连至 Wi-Fi 网络

## 1.4 如何查看，配置 WP810 的 IP 地址？

WP810 连接到 Wi-Fi 网络后，按上箭头键可查看当前所连的 Wi-Fi 和获取到的 IP 地址、子网掩码和 MAC 地址。




图 4 查看设备 IP

对连接到的 Wi-Fi 网络，话机可根据需要选择动态或静态 IP 地址：

### ● 动态获取

1. 按下菜单键并前往设置→网络→无线网络。
2. 选择已连接的 Wi-Fi 网络，点击菜单键进入详情。
3. 点击“选项”选择修改网络，在 IPv4/IPv6 获取类型中选择“自动获取”。



图 5 自动获取 IP

### ● 静态配置网络

1. 按下菜单键并前往设置→网络设置→Wi-Fi 设置。
2. 选择已连接的 wifi 网络，点击菜单键进入详情。
3. 点击“选项”选择修改网络，在 IPv4/IPv6 获取类型中选择“静态”。

填写 IP 地址、网关、DNS 信息，点击连接。



图 6 配置 IP 地址

## 2 功能应用

### 2.1 如何登陆 WP810 的 Web 界面?



版权所有 © Grandstream Networks, Inc. 2020。保留一切权利。

1. 打开 web 浏览器界面；
2. 将电脑和话机话机 WP810 连接入同一网段下；

3. 按话机上箭头查看 ip 地址；
4. 按照如下格式访问设备：http://IP （如：<http://192.168.1.68>）

初始管理员账户为 admin， 默认密码为随机密码，可在电池仓中获取。

## 2.2 如何注册分机？

1. 进入账号配置页面填写账号信息，注册的分机号和密码等信息由服务器提供，话机填写格式如下图所示：




图 7 分机注册

### 说明

激活帐号:: 选 “是” 表示激活。

帐号名称: 配置该帐号在话机 LCD 上的显示名称。

SIP 服务器: sip 服务器 ip/域名:端口号（若端口号为 5060 可省略）。

SIP 用户 ID: 分机号码。

认证 ID: sip 服务器分配，一般跟分机号相同。

认证密码： sip 服务器配置，为认证 ID 的密码。

显示名： 配置 sip 账号作为主叫时,显示在被叫话机上的来电名称 。

点击保存并应用。

**2. 在状态栏中查看账号状态，成功注册会显示“已注册”。**



图 8 账号状态

**3. 查看话机屏幕，注册账号头像为绿色，则表示注册成功。**




图 9 话机上账号状态

## 2.3 如何直接拨打电话？

1. 按绿色拨号键 进入拨号界面或直接用键盘输入电话号码。

2. 点击“关联账号”选择使用的账号（如果只注册了一个账号，跳过此步骤）。

3. 点击“呼 叫” / 拨号键 / # (使用#键作为拨号键，必须在

web页面配置 )/免提键 呼出电话。




图 10 直接拨打电话

## 2.4 如何使用通讯录拨打电话？

1. 按菜单键进入操作菜单，进入联系人选项。
2. 选择要呼叫的联系人并按拨号键进行呼叫。




图 11 在通讯录中拨打

## 2.5 如何使用通话记录拨打电话？

1. 点击绿色拨号键或点击菜单键进入通话记录选项。
2. 选择要拨打的号码并按拨号键进行呼叫。

注意：在步骤 2 中，用户可以按“选项”软按键后的“呼叫前编辑”选项来编辑

号码，然后再进行呼叫。




图 12 使用通话记录拨打

## 2.6 如何通过 IP 方式拨打电话？

直接IP呼叫允许WP810和另一台 VoIP 电话在没有 SIP 代理的情况下建立通话。直接IP呼叫需要两台设备在同一局域网下。

直接IP呼叫的操作方式如下：

1. 按绿色拨号键进入拨号界面。拨打前缀\*47,用键盘输入IP地址和端口号。例如目标 IP 地址为 192.168.1.84, 端口为 5062, 则键盘输入的方式如下：  
\*47192\*168\*1\*84#5062。如果端口为5060时可省略。(使用#键作为 ":" 符, 必须在web页面取消#键拨号配置 )。
2. 点击“切换账号”选择使用的账号。
3. 点击“呼叫”/拨号键 /免提键 呼出。



图 13 IP拨打

## 2.7 如何设置快速拨号？

按以下步骤配置快速拨号（新建，编辑，删除）。

1. 按菜单键进入操作菜单，进入设置→呼叫业务→快速拨号。
2. 选择要设置快速拨号的按键，按“选择”软按键。
3. 选择关联用户和要拨打的号码。

注意：用户设置号码还可以通过从联系人中添加。

4. 按“保存”键保存已配置的快速拨号。
5. 长按设置的按键2s即可快速拨出。




图 14 设置快速拨号

## 2.8 如何重拨电话？

重拨功能即重拨上一次拨打的电话。当话机中存在呼叫记录时，重拨功能才可用。

1. 进入Web页面，在账号->账号1->通话设置->Key As Send，选择#号键。
2. 按#键进行发送，话机将自动呼叫上一次拨打的号码。

注意：当勾选“#键拨号”时，IP拨打时无法输入端口号。



图 15 重拨

## 2.9 如何设置三方会议?

WP810 支持本地会议。有以下两种方法建立三方会议：

1. 先与一方建立呼叫。
2. 按左软按键“选项”，选择“添加新呼叫”。
3. 输入要添加到会议中的第三方的号码然后按拨打键。

**注意：在这个阶段第一路电话将被保持。**

一旦第三方接听您的电话，按左软按键“选择”，然后选择“会议”，即可建立三方会议。

备注:用户可以通过点击“选项”下的“静音”关闭自己声音。



图 16 三方会议

## 2.10 如何保持和取消保持会议?

开启会议后，会议发起者点击“保持”，可以将会议置为保持状态，点击“取消保持”恢复会议。



图 17 会议保持

## 2.11 如何通话转移?

WP810 支持通话中呼叫转移功能，您可以通过以下方式将呼叫转移至另一个号码。

1. 在通话中按“选项”按键，选择“转移”。
2. 输入要转移的号码，点击“转移”，通话会盲转至输入的号码，己方自动

挂断。



图 18 盲转接

## 2.12 如何呼叫转移?

可在通过话机界面、业务码配置呼叫转移。可设置的呼叫转移类型有无条件转移、遇忙转移和无应答转移。

**无条件呼叫转移**: 所有来电将会转移到设置的号码中。

**遇忙转移**: 当话机当前帐号正在通话中时，将来电转移到已设置的号码中。

**无应答转移**: 当话机当前帐号超时无人接听时，将来电转移到已设置的号码。

- **通过话机端进行配置**

话机端配置呼叫转移步骤如下：

1. 通过菜单->设置->呼叫设置->呼叫业务选择需要设置呼叫转移的帐号，点击进入配置界面。
2. 开启呼叫转移并选择呼叫转移类型。
3. 输入要转移的号码并保存。





图 19 话机端设置呼叫转移

- **通过业务码进行配置**

**无条件转移：**摘机后键入 “\*72” , 听到拨号音后输入想转移到的号码。

**取消无条件转移：**摘机后键入 “\*73” ,听到拨号音后挂机，无条件转移取消。

**遇忙转移：**摘机后键入 “\*90” , 听到拨号音后输入想转移到的号码。

**取消遇忙转移：**摘机后键入 “\*91” ,听到拨号音后挂机，遇忙转移取消。


**无应答转移：**摘机后键入 “\*92” , 听到拨号音后输入想转移到的号码。

**取消无应答转移：**摘机后键入 “\*93” ,听到拨号音后挂机，无应答转移取消。

## 2.13 如何实现语音留言功能?

1. 登陆 SIP 服务器【分机/中继】 - 【分机】找到具体分机设置。
2. 启用本地语音信箱（默认值为“启用本地语音邮箱”）并设置密码。
3. 保存后应用更改后既可以成功。

潮流 UCM 和潮流话机场景适用，其他服务器具体情况具体配置。



**说明：**

### 1. 语音信箱：

**不启用语音邮箱：**不开启语音信箱相关功能。

**启用本地语音邮箱：**为该用户分配一个语音信箱帐号。

**启用外部语音邮箱：**为该用户转发来自外部语音系统的 notify 消息，而本地语音邮箱将无法使用。

### 2. 在电子邮件中附加语音文件

是否在邮件中附加语音文件，“默认”选项是指使用全局设置。全局设置在语音信箱页面的“语音信箱的邮箱设置”中配置

**3. 保留语音文件：**该选项仅在本分机的“在电子邮件中附加语音文件”为 YES，或者全局设置为 YES，本分机设置为 default 的时候生效。

## 2.14 如何实现留言录音转发个人邮箱？

### 1. 登陆 web 服务器【分机/中继】 - 【分机】找到具体分机设置

语言信箱：启用本地语音信箱（默认值为“启用本地语音邮箱”）

在电子邮件中附加语音文件：是

保留语音文件：是

电子邮箱地址：设置需转发邮箱



2. 保存后应用更改后既可以成功。

## 2.15 如何查看语音留言?

**有未读留言现象：**

话机首页会提示有一条语音留言。



图 20 语音留言通知

**读取留言方式：**

方法一：点击菜单->语音邮件，输入语音邮箱 ID\*97，输入密码读取语音信息。

**注意：**语音信箱 ID 和密码取决于使用的服务提供商或 IP-PBX。例如，UCM6xxx

作为 SIP 服务器，则语音信箱 ID 为\*97。



图 21 查看语音邮件

方法二：摘机拨打语音邮箱 ID（如\*97）后输入邮箱密码查询语音留言。

## 2.16 如何设置 DND 免打扰模式？

点击菜单->设置->呼叫业务选择免打扰来开启 DND 免打扰模式。开启后话机界面会显示 DND 免打扰图标，外部电话无法呼入。




图 22 DND 设置

## 2.17 如何进行 PTT/组播对讲？

WP810 之间可以进行 PTT/组播对讲，可根据以下步骤完成配置：

- 启用 PTT 对讲

您可在 WP810 LCD 菜单启用 PTT 对讲：

1. 按菜单键进入操作菜单，进入设置→高级设置→PTT/对讲→PTT/对讲。
2. 输入多播地址和端口号，默认为 224.0.1.116:5001
3. 选择 PTT 对讲进入配置界面。
4. 开启 PTT 对讲功能，按“保存”键保存设置。




图 23 WP810 启用 PTT 功能

5. 点击 PTT 键，选择对讲模式为“PTT”。
6. 选择需要通话的频道（光标选中在频道上即可）。如不选择则从默认频道呼出。
7. 按住 PTT 键即可进行对讲。处于同一网络的设备将收到 PTT 呼叫。



图 24 PTT 对讲

## ● 启用组播对讲

1. 从话机菜单进入“设置→高级设置→PTT/对讲→PTT/对讲”。
2. 选择 Group Paging 进入配置界面。
3. 开启组播对讲模式，按“保存”键保存配置。




图 25 开启组播对讲

4. 点击 PTT 键，选择对讲模式为“组播”，选择需要对讲的频道（光标选中在频道上即可）。
5. 选择需要通话的频道（光标选中在频道上即可）。如不选择则从默认频道呼出。
6. 按住 PTT 键即可进行对讲。处于同一网络的设备将收到组播消息。




图 26 组播对讲

## PTT 参数说明

### 设置

- 多播地址：发送和接收音频呼叫的多播 IP 地址，默认是 224.0.1.116:5001。
- 紧急呼叫音量：紧急频道 PTT 呼叫音量， 默认值是 8。

### 参数

- 默认频道：如果用户没有明确指定频道，则用该 PTT 频道进行呼叫。
- 优先呼叫频道：分配给优先呼叫的频道。
- 紧急呼叫频道：分配给紧急呼叫的频道，优先级最高。
- 忙时接收：如果选否，呼入的 PTT 会话不会进行呼叫等待。如果选是，则呼入的 PTT 会话在活动语音频道上进行呼叫等待。
- 发送方 ID：用于识别 PTT 发送方显示名，默认为 channel(\*)。
- 负载大小 (msec)：音频有效载荷大小。
- 音频编码：呼出 PTT 广播的音频编码。呼入的 PTT 音频将根据传入消息中指定的编解码进行解码。
- 频道：设置频道是否可使用，可传输，可接收，可加入频道及显示名称。

## 2.18 如何使用优先/紧急通道进行 PTT/组播对讲？

WP810 带有优先频道和紧急频道，当同时接收到多个频道信息时，接收方只能听到优先级高的频道，其他频道会自动保持。优先级：紧急频道>优先频道>普通频道。

具体操作步骤如下：

1. 设备接收到其他频道的消息后，如要使用优先频道发送消息，WP810 需先挂断当前频道通话。
2. 点击 PTT 键，选择频道为优先/紧急频道（光标选中在频道上即可）。（如默认频道已设为优先频道，可跳过此步骤。）
3. 长按 PTT 键呼出。




图 27 优先频道对讲

使用优先/紧急频道时，其他正在通话的频道会自动切换为优先级高的频道，优先级低的频道会被自动保持。如图为 WP820 同时收到两个频道时的画面截图，WP820 同时收到来自频道 24 和频道 2 的消息，频道 2 被自动保持。



图 28 接收方界面

## 2.19 如何进行多播对讲？

除 PTT 对讲和组播外，WP810 还可以和其他设备进行多播对讲，可根据以下步骤完成配置：

- **启用多播对讲**

1. 按菜单键进入操作菜单，进入设置→高级设置→PTT/对讲。

- 选择“多播对讲”进入配置界面，启用多播对讲。




图 29 开启多播对讲

- 选择“媒体通路”进入频道配置界面，选择想要配置的频道点击“选择”。
- 配置频道的多播地址和标签。建议使用224.0.0.25~224.0.0.225之间的地址。  
在配置多播地址时，需要配置IP和端口号，如图配置WP810的多播地址为224.0.20.20，端口号为5022，输入224\*0\*20\*20#5022即可。




图 30 配置多播地址

## ● 进行多播对讲

- 点击多功能键，选择对讲模式为“多播对讲”。
- 选择需要对讲的频道（光标选中在频道上即可）。如不选择则从默认频道呼出。

3. 按住多功能键即可进行多播对讲。处于同一网络的设备将收到组播信息。




图 31 进行多播对讲

### 参数设置

**多播地址:** 发送和接收音频呼叫的多播 IP 地址。

**接收阈值:** 有 11 个等级，分别是“不使用、1、2、3...10”，“不使用”最高，“10”最低，它的主要作用是判断组播和 sip 通话的优先级。

——不使用：组播不能覆盖正常的 sip 通话。

——选择等级：组播可以覆盖比自己等级低的 sip 通话，即正常通话中，有等级高的组播组发媒体过来时，sip 通话会被挂断，自动接收组播媒体。如：阈值设置了等级 5，那么 priority1-4 对应的组播地址优先级会高于 sip 通话从而覆盖当前 sip 通话，priority5-10 对应的组播地址会低于 sip 通话不会覆盖当前 sip 通话。

**寻呼优先级:** 开关各组播组之间的优先级，


——选择不使用，priority 的优先级不起作用，各组播组之间的优先级是一样的，谁先发媒体过来就进入谁的组播组。

——选择使用，组播组的优先级按照 priority 的顺序来，1 最高，10 最低。比如，话机当前加入的是 priority5 对应的组播组，此时 priority1 对应的组播组也有组播媒体发过来，那么话机就会挂断 priority5 的组播组，自动进入 priority1 的组播组。如果是 priority5 以后的组播组发媒体过来，则不会影响当前通话。

## 3 常见问题

### 3.1 如何设置黑名单？

1. sip 服务器开启黑名单业务码。 (默认开启)



2. 话机拨打\*40+号码（需添加的黑名单号码）即可添加，sip 服务器可 查看黑名单列表，\*41+号码为移除黑名。

### 3.2 如何导入/导出电话簿？

1. 用电话簿工具 [Universal Phonebook Editor v3.6.7](#) 制作好电话簿的 XML 文件。
2. 登陆 web 界面，点击 Directory->电话本管理，点击“上传”上传 xml 电话簿。
3. 点击“下载”导出电话簿。



图 32 导入导出电话簿

[Universal Phonebook Editor v3.6.7](#)

下载地址：<http://www.grandstream.cn/Xiazai.aspx?TypId=66>

使                  用                  说                  明                  :

[http://www.grandstream.com/tools/phonebook\\_editor\\_guide.pdf](http://www.grandstream.com/tools/phonebook_editor_guide.pdf)

### 3.3 如何修改管理员密码？

1. 进入 Web 页面，点击维护->页面访问。
2. 输入原管理员密码和新管理员密码。
3. 保存并应用。修改用户密码同理。

注意：原管理员密码为随机密码，在电池仓查看；用户密码为 123。



图 33 修改管理员密码

### 3.4 如何设置话机语言？

1. 点击菜单->设置->基础设置-语言。
2. 选择所需语言，点击保存。



图 34 修改语言

### 3.5 如何设置话机时间？

1. 话机 LCD 界面点击设置->基础设置->日期和时间。

2. 自定义日期、日期格式、时间、时间格式、时区、NTP 服务器。
3. 点击保存。



图 35 修改话机时间

## 3.6 如何锁屏话机?

- 在话机上设置键盘锁

1. 进入设置→基础设置→显示→锁屏.
2. 开启锁屏开关。
3. 当你想设置为 PIN 码锁屏时，点击设置密码，输入 6 位密码。




图 38 锁屏密码设置图

4. 开启后你可以选择修改密码或者关闭密码，关闭密码后，无密码锁屏。

### ● 锁定/解锁屏幕

启用锁屏

长按 “#” 键大约 2 秒。

或者在话机处于待机状态时按下挂机/电源键。

解除锁屏

键盘锁：按下 “解锁”（左软按键），然后按 “#” 键解锁。

PIN 码锁：按下 “解锁”（左软按键），输入 6 位数字密码解锁。



图 39 输入密码

## 3.7 如何设置静音/振动模式？

1. 进入话机 LCD 菜单界面，点击设置->基础设置->声音
2. 开启静音模式/振动模式。



图 40 静音/振动模式

### 3.8 如何设修改话机铃声?

1. 进入话机 LCD 菜单界面，点击设置->基础设置->声音
2. 选择默认来电铃声进修修改。



图 41 修改铃声

### 3.9 如何设置话机自动应答?

1. 进入话机 LCD 菜单界面，点击设置->呼叫设置->自动应答。
2. 选择要配置自动应答的账号，点击“选择”。
3. 开启自动应答。




图 42 开启自动应答

### 3.10 如何设置通话中拒绝新来电？

话机的 web 界面下设置-呼叫特征功能下，禁止呼叫等待设置为是，即可在通话中拒接新来电。或者业务码：摘机后键入 “\*50”，听到拨号音后挂机。



图 43 禁止呼叫等待

### 3.11 如何配置来电不显示号码？

- 进入 Web 页面，点击账号->SIP 设置->基本设置。
- 来电 ID 显示选择“不使用”。



图 44 取消来电显示

### 3.12 如何查看话机版本信息？

进入话机 LCD 菜单界面，点击菜单->状态->系统状态即可查看系统版本、MAC 地址等信息。



图 45 查看系统信息

### 3.13 话机分机注册掉线处理方式?

- 1.话机注册期限改至 1-5 (默认 60, 单位为分钟) ;
- 2.开启“启动 options 保持激活”;

设置项	当前值
TEL URI	<input type="radio"/> 不使用 <input type="radio"/> User=phone <input checked="" type="radio"/> 使用
SIP注册状态	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重启时注销注册	<input checked="" type="radio"/> 仅本机 <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 否
注册期限	1
订阅期限	60
注册期限内重新注册等待时间	0
启动options保持激活	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
Options(保持激活时间间隔)	30
Options保持激活最大丢失数量	3
本地SIP端口	5060
注册失败后重试等待时间	20

图 46 开启保活

- 3.开启“使用随机端口”;



图 47 开启随机端口

4. 将离线状态的账号的“激活账号”选项关闭，然后重新激活。

### 3.14 如何预置保存 SSID?

WP810 可预先设置保存好 SSID，当网络中有次 Wi-Fi 时会自动连接，方便部署。

1. 进入 Web 页面，点击网络->WiFi Settings。
2. 选择“使用”，填写 SSID、类型、密码和网络配置。最多可配置 10 个 SSID。



图 48 配置 SSID

### 3.15 如何手动升级固件？

1. 进入话机 web 界面，选择系统维护->更新升级->Upgrade Firmware。
2. 点击“Start”按钮，选择升级固件路径上传固件。
3. 上传完成后，用户可以在 WP810 屏幕上看到升级开始。升级新固件版本后，话机将重新启动。




图 49 手动升级

### 3.16 如何服务器方式升级固件?

1. 本地搭建服务器 TFTP, HTTP, HTTPS。 (本文搭建 HTTP)。
2. 服务器路径下放置固件的 bin 文件。
3. 访问话机 web 界面, 系统维护->更新升, 开启固件升级和配置文件检测



图 50 开启自动升级检测

4. 进入维护->更新升级->固件, 选择固件升级方式为 HTTP, 输入服务器地址。

5. 点击保存并应用，话机会自动更新重启。

### 固件

The screenshot shows a configuration interface for upgrading firmware via HTTP. At the top, there are radio buttons for selecting the upgrade method: TFTP (selected), HTTP, HTTPS, FTP, and FTPS. Below these are five input fields: '固件升级服务器路径' containing '192.168.122.131', and four empty fields for '固件 Server Username', '固件 Server Password', '固件升级文件前缀', and '固件升级文件后缀'. At the bottom are three buttons: '保存' (Save), '保存并应用' (Save and Apply) which is highlighted in blue, and '重置' (Reset).

图 51 HTTP 升级

## 3.17 如何手动下载/上传配置文件?

1. 进入 Web 界面，点击维护->更新升级->配置文件。

2. 点击下载按钮，下载文件模板。


3. 根据配置模板 ，修改对应选项的 P 值，保存文件。配置模板可以在 <http://www.grandstream.com/support/tools> 中下载。

```
#####
# Account 2/General Settings
#####
# Account Registration

# Account Active. 0 - No, 1 - Yes. Default is 1
# Number: 0, 1
# Mandatory
P401 = 1

# Account Name
# String
P417 = Account Name

# SIP Server
# String
P402 =
```



4. 点击“上传”按钮，上传 config.txt 文件，重启话机。

## 3.18 如何通过服务器上传配置文件?

1. 使用 [XML Configuration File Generator v3.5](#) 工具, 根据配置模板生产 WP810 的 xml



配置文件

下载地址: <http://www.grandstream.com/support/tools>

使用说明:

[http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/xml\\_configuration\\_file\\_generator\\_windows\\_user\\_guide.pdf](http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/xml_configuration_file_generator_windows_user_guide.pdf)

2. 将文件上传至 TFTP/FTP/HTTPS 服务器。方法与服务器升级固件相同。
3. 在维护->更新升级->配置文件中选择更新方式和服务器信息。

配置文件

配置文件 升级方式	<input checked="" type="radio"/> TFTP <input type="radio"/> HTTP <input type="radio"/> HTTPS <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS
配置文件服务器路径	<input type="text" value="192.168.122.151:8080"/>
配置文件 Server Username	<input type="text"/>
配置文件 Server Password	<input type="text"/>
配置文件前缀	<input type="text"/>
配置文件后缀	<input type="text"/>
XML配置文件密码	<input type="text"/>
认证配置文件	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是

图 52 服务器更新配置

4. 点击保存并应用即可。

## 3.19 如何一键触发固件和配置更新?

1. 进入 Web 页面，在维护->更新升级中填写配置文件和固件的升级方式和服务器路径。
2. 进入维护->Tools 页面
3. 点击更新升级后的“开始”按钮，话机会自动检测固件和配置文件并更新。



图 53 一键更新升级

## 3.20 如何进行恢复出厂?

- 通过话机菜单恢复出厂设置

1. 在 WP810 菜单页面上，进入设置→高级设置→恢复出厂。
2. 在新窗口中，使用左软键确认恢复出厂。



图 54 LCD 菜单恢复出厂

确认重置后，手机将以默认出厂设置重新启动。

### ● 通过 Web 页面恢复出厂设置

1. 登录 WP810 Web GUI，进入维护→Tools。
2. 单击“开始”恢复出厂。
3. 弹出确认恢复出厂设置窗口。
4. 单击确定将话机恢复到出厂设置。



图 55 WP810 Web GUI 确认恢复出厂

## 3.21 如何备份文件？

1. 进入 Web 页面，点击维护->更新升级->配置文件。
2. 找到 Export Backup Package，点击“下载”下载备份文件。
3. 找到 Restore from Backup Package，点击“上传”选择之前下载的备份文件即可恢复备份。



图 56 禁用 Web 登录

## 3.22 如何抓取系统日志?

1. 进入话机 web 界面, 进入维护->系统日志;
2. 系统日志协议为 UDP, 系统日志服务器地址填写本地电脑 IP 即可, 系统日志级别为 Debug。
3. 保存并重启话机。



图 57 配置系统日志

4. 电脑上安装 wireshark, 选择话机配置路径的电脑网卡开始抓包。



### 3.23 如何抓取数据包?

1. 进入话机 web 界面，进入维护->获取数据包；
2. 选择捕获数据包的存储地址，可选择内部存储或 USB。
3. 选择是否包含 RTP 包，为通话内容数据包。
4. 点击“开始” 抓包，点击“停止” 后即可下载数据包。



图 58 配置系统日志

## 4 更多支持

- 详细配置及功能介绍请参考我司官网：  
<http://www.grandstream.com/>
- 如有疑问，请拨打技术支持热线：4008-755-751